




Configuration du Racin' Pro pour Gran Turismo® 5

Par défaut, les pédales du Racin' Pro sont assignées aux boutons R2/L2 (*voir schéma Configuration des boutons – Annexe1*). Cette configuration correspond à celle majoritairement utilisée dans les jeux de course sur PS3™.

Dans certains jeux, comme Gran Turismo® 5, l'accélération et le freinage ne sont pas assignés à R2/L2 par défaut, mais à X et □. Voici donc les réglages à effectuer dans les paramètres du jeu Gran Turismo® 5 afin de gérer l'accélération et le frein avec les pédales du Racin' Pro :

Cette opération n'est à effectuer qu'une seule fois, car le jeu dispose d'un système de sauvegarde qui mémorise vos changements de configuration.

- 1) Dans le menu principal du jeu, sélectionnez sur « Options ».**



- 2) Sélectionnez « Configuration de la manette » dans l'onglet « Matériel ».**



3) Configurez la manette comme suit :

R2 : Accélérateur (fig.1)

L2 : Frein (fig.2)

X : Rapport supérieur (fig.3)

□ : Rapport inférieur (fig.4)



Fig.1



Fig.2



Fig.3




Fig.4

4) Validez la configuration en appuyant sur OK



- 5) Revenez au menu principal du jeu.
- 6) Le Racin' Pro est maintenant parfaitement paramétré pour Gran Turismo® 5 !



Annexe 1